




Display th-TOUCH


ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM DISPLAY th-TOUCH

th-TOUCH



Heizmodus

Wenn Sie die gewünschte Innentemperatur drücken, gelangen Sie zum Bildschirm unten. Hier können Sie die Raumtemperatur mithilfe des Minus- und Pluszeichens einstellen.





LANDESWEITES HÄNDLERNETZ

